

## Инструкция по замерам Штор-Плиссе для мансардных окон

Делаем замеры ширины и высоты от края до края как указано на схеме.  
Не имеет значение, какой тип окон (FAKRO, VELUX, ROTO и прочие)

