

**Инструкция по замерам**  
**Рулонных штор типа Стандарт 25,32**



Для точного изготовления рулонных штор типа Стандарт необходимо подать ширину самой ткани. Необходимо так же учесть, что ширина с рулоном будет на 5 см. шире, чем сама ткань, то есть по 2,5 см. слева и справа оставляем на механизм.

Монтаж можем осуществлять в откос окна, на само окно, потолок или на стену.